



Vedlikeholdsrutiner for boblebad og stamper

Med et velpleiet boblebad er det ikke nødvendig og frykte for din sunnhet og helse. Følg de grunnleggende retningslinjer så vannets hygieniske og kjemiske kvalitet alltid er tilfredstillende. Husk det er ditt ansvar å sørge for god vannkvalitet!

Daglig pleie og vedlikehold:

Den daglige desinfeksjonen utføres av brukerne med **Diklor** minitabletter eller tabletter/granulat av aktivt oksygen. NB! Unngå direkte kontakt med tabletter, bruk pinsett, doseringsbeholder eller ferdige poser. Hos mange finnes det en egnet dispenser for dette med tablettaks og god instruksjon.

Denne må plasseres godt synlig; for eksempel innvendig på døren til rommet og alltid utenfor barns rekkevidde.

Bruk 1 tablett 1 gram diklor per person før og etter bruk eller 1 tablett 20 gram aktivt oksygen.

Ukentlig pleie og vedlikehold:

For å sikre at alle boblebad er desinfisert og rengjort før nye brukere ankommer, foretas en totaldesinfeksjon med klor og et langtidsvirkende desinfeksjonsmiddel beregnet for formålet.

Følg etikettens doseringsveiledning (50 ml. Pr. 200 liter vann)

Fyll karet med vann inntil 5 cm. Over dysene og følg bruksanvisningen på produktet.

Er karet etterfylt, kan produktene direkte tilsettes for å spare tid.

Sirkuler vannmassen i minst 5 minutter og avslutt med kort oppstart (ca. 10 sek.) av boblesystemet for å få godt med midler ned i luftkanalene. Tøm og rengjør karet.

Kontroller at det er tabletter tilstede for daglig hygiene – intakt med brukerveiledning og evt. med saks.

Det skal ved installasjon alltid være minst 40 tabletter 1 gram til rådighet.

Månedlig pleie og vedlikehold:

I boblebadets skulte rørsystem oppbygges belegninger av hud og fettrester med mer som skal fjernes.

Til dette benyttes en renseveske (**Partnerline 1-0090**, 50 ml. per 200 liter vann) som renser rørsystemet effektivt.

Rensevesken dreper ikke bakteriene, men rengjør rørsystemet slik at basis for bakteriedannelse minimaliseres. Husk at luftmassasjen aldri skal startes når man renser med renseveske.

Fyll karet med vann til 5 cm. over dysene (helst lunket vann), tilsett ½ - 1.0 dl. renseveske og sirkuler med vannmassasjen i 10 minutter.

Tøm så karet og etterskyl grundig med rent vann. Tørk karet med en ren klut.

Polering av karet:

Polering av kar og frontpanel bør utføres 2-4 ganger i året med silikon polering (**Partnerline 1-0092**) for å sikre en smussavvisende overflate. Dette vil lette den daglige rengjøring.

Smussrander og kanter i karet fjernes med rensegele (**Partnerline 1-0091**) som er klorkompatibelt.

Kalkavleiringer på selve karet fjernes med kalkfjerner (**Partnerline 1-0093**) eller annet velegnet produkt som ikke ødelegger karet.

Kalkavleiringer i rørsystemet kan fjernes 1 gang årlig ved tilsetning av et generelt avkalkningsmiddel.

Pass på ved bruk av konsentrerte produkter at dette kan skade de blanke dyser.

Kontroller og smør eventuelt karetts avløp med silikon spray.

Viktig:

Bruk aldri vann over 50 gr. C., sprit, skurepulver, aceton eller salmiakkholdige produkter til rengjøringen.

Til alminnelig rengjøring benyttes varmt såpevann og milde syntetiske vaskemidler eller spesialprodukter som ikke medfører ubehagelig lukt, materiale skader eller skumdannelser.

Skylt alltid etter med rent vann og tørk etter med rene kluter (bakteriefrie)

Velvære:

Bade-dufttilsetning: Det finnes en rekke utvalg av dufter som forsterker badeopplevelsen.

Bade-Øl: Sunnhet og velvære, som også kan drikkes. Anvendes terapeutisk i en lang rekke sammenhenger.

Bade-Salter: Behagelig og velgjørende opplevelse.

Nakkeputer: Nakkeputer og kraver fremstilt av resistent materiale som er velegnet til varmt vann.