



## **Pleiepakke STAMP, 500-5000 Liter - KLORFRITT**

---

### **Art. nr. 2-0011**

Denne pleiemiddelpakken inneholder de viktigste produktene for riktig vannpleie. Sammensatt for å sikre rent, klart og innbydende vann til alle stamper.

#### Inneholder:

1 stk.	1-0072 Test-strips Aktivt oksygen/pH
1 stk.	1-0061 Liten flyter for 5x20 gr. tabl.
1 stk.	1-0080 Termometer, standard
0.5 L	1-0010 Algemiddel, Alge Procure Pro.
0.5 kg.	1-0041 Aktivt oksygen, 20 gr. Tabletter
1.0 Kg.	1-0033 ProCare pH-Pluss
1 stk.	Bruksanvisning for vannpleie

Total vekt: 2.5 kg.

Forpakning, LxBxH: 370x310x140mm

Partnerline AS



## Pleiepakke STAMP, 500-5000 Liter - KLORFRITT

### Vedlikeholdsrutiner - Innledning

Ingenting er som et varmt bad når du ønsker å skape en oppkvikkende følelse av velvære. En god vedlikeholdt stamp vil gi deg et trygt og behagelig miljø for avslapping året rundt.

Et beroligende bad kan hjelpe deg med å motvirke dagens stress og å gi deg en god natts søvn. I tillegg til sin psykologiske effekt, har det også fysisk effekt. Når du nedsenker kroppen i avslappende boblevann, gjør du det enklere for hjertet å fungere, i tillegg til at blodsirkulasjonen forbedres. Vannet gjør deg lettere, slik at kropp og hjerte ikke behøver å jobbe så hardt. Når kroppen går gjennom denne prosessen avslappes musklene og du vil oppleve midlertidig smertelindring. Nettopp derfor er varme bad så bra for revmatikere.

Det varme vannet gjør at kroppen svetter, og dermed blir den kvitt giftstoffer, samtidig som varmen og trykket fra luftdysene bidrar til helbredelsesprosessen.

Derfor skal du nyte alle de positive effektene stampen din gir deg, men ha i minne at stamp aldri blir bedre enn vannet det inneholder.

Les gjennom all informasjonen i dette dokumentet før du har vann i stampen og oppbevar det slik at du kan slå det opp ved senere anledninger. Dersom du har spørsmål angående vannbehandling og kjemikalier kan du ta kontakt med leverandøren din.

En dårlig vedlikeholdt stamp kan være et ideelt miljø for utvikling av skadelige bakterier og mikroorganismer, inkludert legionella. Omfattende og grundig testing av vannet samt godt vedlikehold er vesentlig, og vil minske faren for slike problemer. Husk det er ditt ansvar å sørge for god vannkvalitet!

### Fylle opp Stampen

Stampen skal ikke fylles opp eller benyttes dersom det ikke er levert med kjemikalier. Ta kontakt med forhandleren umiddelbart.

Det anbefales å ta en prøve av vannkilden før du fyller stampen (bløtt vann kan være korrosivt, og kan forårsake skade på utstyret, mens "godt" vann kan inneholde stoffer som kan sette flekker eller lage avleiringer). Ta med en prøve av vannet ditt til forhandleren for å få deres anbefalinger. Dersom du er i tvil, kan du ringe til det lokale vannverket, som kan gi deg opplysninger om vannkvaliteten i ditt område.

Av sikkerhetsmessige årsaker skal kjemikalier alltid has i stampen mens vannet fylles i (se merknad under). Kjemikalier skal helles i vann, og ikke motsatt. Fyll stampen med ferskvann til det er ca 10 cm igjen til topprekka. Når du fyller stampen er det viktig at du forsikrer deg om at det er grundig desinfisert. Dette gjør du ved hjelp av sjokkdosering av stampen. Når stampen er full, testes vannets pH og kjemikalieinnhold. Dersom verdiene er tilfredsstillende, kan renseanlegget og pumpene (der dette er installert) kjøres i et par minutter slik at vannet blandes.

**Merk:** Dersom du benytter en hageslange til å fylle stampen, må du først la vannet renne ut av slangen i flere minutter. Stillestående vann i slanger kan inneholde forurensninger og bakterier (inkludert legionella), som kan være helseskadelige.

### Anbefalt jevnlig vedlikeholdsprogram

#### Daglig:

Kontroller desinfeksjonsmiddelnivået, og fyll evt. på mer

Kontroller pH-verdi og dosering etter behov. Bruk pH+ for å regulere opp og pH- for å regulere ned.

MED RENSEANLEGG HVOR VANNET NORMALT IKKE SKIFTES UT

Bruk 0.5 - 1 tabletter 20 gram aktivt oksygen per person før og etter bruk eller 2 tabl. per 1000 liter vann

UTEN RENSEANLEGG HVOR VANNET SKAL SKIFTES UT MELLOM HVER BADING

Bruk 0.5 - 1 tabletter 20 gram aktivt oksygen per person før og etter bruk eller 2 tabl. per 1000 liter vann

#### Ukentlig:

Stampen skal sjokkdoseres med et egnet oksidasjonsmiddel, som for eksempel aktivt oksygen (klorfritt) eller sjokklor. For å sikre at alle stamper er desinfisert og rengjort før nye brukere ankommer, foretas en totaldesinfeksjon med aktivt oksygen.



## Pleiepakke STAMP, 500-5000 Liter - KLORFRITT

Tilfør flokningsmiddel og antiskummiddel for gjøre vannet klarere, og for å kontrollere skumdannelse, om nødvendig.

Dersom du er i et område med høye kalkverdier, kan du tilføre en dose med kalkmotvirkende middel.

MED RENSEANLEGG HVOR VANNET NORMALT IKKE SKIFTES UT  
Tilfør konsentrert algemiddel. 10-20 ml per 1000 liter vann

### **Månedlig:**

I stampens skulte rørsystem oppbygges belegninger av hud og fettrester med mer som skal fjernes. Til dette benyttes en renseveske (**Partnerline 1-0090**, 50 ml. per 200 liter vann) som renser rørsystemet effektivt. Rensevesken dreper ikke bakteriene, men rengjør rørsystemet slik at basis for bakteriedannelse minimaliseres. Dersom luftmassasje er installert: Husk at luftmassasjen aldri skal startes når man renser med renseveske. Fyll karet med vann til 5 cm. over dysene/skimmer (helst lunket vann), tilsett ½ - 1.0 dl. renseveske og sirkuler med vannmassasjen i 10 minutter. Tøm så karet og etterskyll grundig med rent vann. Tørk karet med en ren klut.

### **Periodisk:**

Tøm og fyll stampen på nytt hver fjerde til tolvte uke, avhengig av bruk. Vannkapasiteten i liter delt på daglig antall badere delt på 12 er en retningsgivende formel. Eksempel: 1800 liter delt på 4 daglige badere delt på 12 = 37 dager mellom hver gang stampen skal tømmes.

### **Anbefalte kjemikalieverdier**

Mål		Ønsket nivå
Desinfeksjonsmiddel	Klor	2-5 mg/l (ppm)
	Brom	4-6 mg/l (ppm)
	Aktivt oksygen (monopersulfat el. klorfritt sjokkmiddel) se skala på teststrips for riktig dosering	
pH		7,2 – 7,6
Total alkalitet		80 - 160 mg/l (ppm)
Kalkinnhold		min. 100 mg/l (ppm)

### **Polering av karet**

Polering av kar bør utføres 2-4 ganger i året med silikon polering (**Partnerline 1-0092**) for å sikre en smussavvisende overflate. Dette vil lette den daglige rengjøring. Smussrander og kanter i karet fjernes med rensegele (**Partnerline 1-0091**) som er blant annet klorkompatibelt. Kalkavleiringer på selve karet fjernes med kalkfjerner (**Partnerline 1-0093**) eller annet velegnet produkt som ikke ødelegger karet. Kalkavleiringer i rørsystemet kan fjernes 1 gang årlig ved tilsetning av et generelt avkalkningsmiddel. Pass på ved bruk av konsentrerte produkter at dette kan skade de blanke dyser. Kontroller og smør eventuelt karetts avløp med silikon spray.

### **Merk:**

*Bruk aldri vann over 50 gr. C., sprit, skurepulver, aceton eller salmiakkholdige produkter til rengjøringen. Til alminnelig rengjøring benyttes varmt såpevann og milde syntetiske vaskemidler eller spesialprodukter som ikke medfører ubehagelig lukt, materiale skader eller skumdannelser. Skyll alltid etter med rent vann og tørk etter med rene kluter (bakteriefrie)*

### **Tømme stampen**

Stampen kan nytes året rundt. Dersom du allikevel ønsker å tømme stampen, kan du ved hjelp av noen enkle trinn beskytte det i løpet av lange perioder uten bruk og sørge for at det vil være enkelt og trygt å fylle det neste gang.

Før du tømmer stampen, skal du teste vannet for å forsikre deg om at kjemikalienivået er korrekt. Dette vil sørge for at vannet som er låst i luftventiler og skjulte rørledninger er beskyttet mot forurensninger.

Stampen skal ikke tømmes i septiktanker. Spør om råd hos leverandøren.

Sørg for at stampen er fullstendig tømt. Tørk av og dekk til for å forhindre oppfylling av vann.

**Merk:** Be om råd eller teknisk assistanse fra din lokale leverandør dersom du lurer på hvordan du skal oppbevare stamp og utstyr over vinteren.



## Pleiepakke STAMP, 500-5000 Liter - KLORFRITT

### Velvære:

**Bade-dufttilsetning:** Det finnes en rekke utvalg av dufter som forsterker badeopplevelsen.

Se vår katalogdel pleiemidler under vannbehandling !

**Bade-Øl:** Sunhet og velvære, som også kan drikkes. Anvendes terapeutisk i en lang rekke sammenhenger.

**Bade-Salter:** Behagelig og velgjørende opplevelse.

Se vår katalogdel pleiemidler under vannbehandling !

**Nakkeputer:** Nakkeputer og kraver fremstilt av resistent materiale som er velegnet til varmt vann.

### Sikkerhetstips for stampen

Ved bruk av kjemikalier skal etikettene leses nøye, og instruksjonene følges til punkt og prikke. Til tross for at kjemikaliene beskytter deg og stampen ved riktig bruk, kan de være farlige i konsentrert form. Følg alle instruksjoner om sikkerhet og håndtering.

### Sørg for at du:

- ✓ Er oppmerksom på informasjon på dokumenter og advarsler som følger med stampen.
- ✓ Leser og følger instruksjonene nøye, og søker råd fra leverandøren dersom du har spørsmål.
- ✓ Forsikrer deg om at alle brukere av stampen vet hvordan det skal brukes på trygg måte.
- ✓ Leser og følger alle kjemikalieinstruksjoner.
- ✓ Kontrollerer og vedlikeholder alle kjemikalienivåer som er oppgitt i denne veiledningen.
- ✓ Heller kjemikalier i vannet, og ikke motsatt. Hell i separat. Blanding av kjemikalier er svært farlig.
- ✓ Oppbevarer kjemikalier i lukkede beholdere når de ikke er i bruk, og sett alltid på korker.
- ✓ Vasker hendene umiddelbart etter håndtering og tilberedning av kjemikalier.
- ✓ Ansvarlig person håndterer kjemikalier, og at disse oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- ✓ Overvåker alle barn som bruker stampen.
- ✓ At du ikke lar dyr komme oppi stampen.

### Sørg for at du ikke:

- ✓ Håndterer kjemikalier, inhalerer damp eller lar kjemikaliene komme i kontakt med øyne, nese eller munn.
- ✓ Følg nødrådene på produktets etikett ved kontakt eller svelging, og søk øyeblikkelig legehjelp.
- ✓ Støvsuger skal ikke benyttes ved kjemikaliesøl.
- ✓ Ikke røyk ved behandling av kjemikalier. Kjemikaliedamp kan være svært brennbar.
- ✓ Ikke søl kjemikalier på omkringliggende overflater. Søl skal vaskes og kastes på trygg måte.

### Sikkerhet

- Som med alt annet nytt utstyr, bør din stamp være under korrekt oppsyn for at bruken skal være trygg. Gravide kvinner, personer med hjertefeil, diabetes, høyt eller lavt blodtrykk eller andre alvorlige sykdommer, samt alle som er i tvil, bør ikke bruke stamp uten å ha konsultert lege.
- Det skilles mellom svært varmt og varmt vann – maks. temperatur for trygg bruk er **40 °C**. Ved **40 °C** anbefales kun **15 minutter** per bad.
- Stamp skal aldri benyttes dersom du er under påvirkning av alkohol eller narkotika.